

OREILLER DE SAPIN BAUMIER

Durée du projet: 40 minutes

Dimensions du projet terminé: 26,5 cm x 30,5 cm

- Conseils:**
- Repasse toujours sur une surface à l'épreuve de la chaleur.
 - Recouvre toujours le vinyle de papier parchemin avant de repasser.
 - Utilise une chaleur moyenne (il est préférable de repasser à une température plus basse pendant plus longtemps).
 - N'utilise pas de vapeur.
 - Fais continuellement des mouvements circulaires avec le fer, sans t'arrêter, tout en appliquant une pression moyenne.
 - Ne repasse pas le même endroit pendant plus de trois secondes.
 - Retire la feuille d'application en plastique pendant qu'elle est encore chaude.
 - Arrête toutes les 30 secondes pour vérifier l'état du vinyle, afin de t'assurer qu'il ne fond pas..
 - Si une partie quelconque du vinyle commence à décoller après l'avoir repassé, repasse de nouveau cette partie pendant 15 à 30 secondes.
 - Il est préférable de ne retirer du papier parchemin qu'une seule couleur du vinyle à la fois.

Préparation :

- Repasse la taie d'oreiller pendant 15 secondes avant d'appliquer le vinyle.

Ensemble :

- Taie d'oreiller
- Oreiller
- Papier parchemin
- Vinyle:
 - Rouge
 - Jaune
 - Vert
 - Argenté
- Sapin baumier - 454 g

Non inclus dans l'ensemble :

- Ciseaux
- Fer à repasser
- Planche à repasser ou autre surface à l'épreuve de la chaleur
- Papier parchemin de 30,5 cm x 30,5 cm

Étapes :

1. Appliquer le vinyle vert:

- a. Préchauffe ton fer à repasser. Étends la taie d'oreiller sur une surface plane en mettant le côté fermé de la taie à l'arrière.
- b. Pour commencer, centre et mets le vinyle vert à environ 2,5 cm du bas de la taie d'oreiller. Appuie avec tes mains pour mettre le vinyle en place.
- c. Couvre le vinyle et la taie d'oreiller avec le papier parchemin, et repasse continuellement l'image pendant 2 à 3 minutes, en arrêtant toutes les 30 secondes pour soulever le papier parchemin, afin de t'assurer que le vinyle ne fond pas ou qu'il ne devient pas trop chaud.
- d. Lentement et avec précaution, retire la feuille d'application en plastique, de droite à gauche. Si une partie du vinyle colle au plastique, replace la feuille d'application et appuie avec tes doigts pour le mettre en place. Remets le papier parchemin par-dessus et repasse de nouveau.
- e. Laisse le vinyle refroidir pendant 2 minutes avant d'appliquer la prochaine couleur.

2. Appliquer le vinyle rouge:

- a. Mets le vinyle rouge par-dessus le vinyle vert de manière à ce que les pins à gauche apparaissent dans les endroits découpés des montagnes, en t'assurant que les deux couleurs ne se chevauchent pas.
- b. Répète les étapes c à e de l'étape 1.

3. Appliquer le vinyle argenté:

- a. Mets le vinyle argenté de la tour entre les petites coches découpées dans la montagne, à droite. Appuie doucement pour mettre en place.
- b. Répète les étapes c à e de l'étape 1, mais ceci est une très petite pièce, alors repasse-la pendant seulement 15 secondes. Retire la feuille d'application de haut en bas.
- c. Il est très facile de faire fondre les montagnes à côté de la tour. Arrête et vérifie ton vinyle après 15 secondes. Si le vinyle devient trop chaud, laisse-le refroidir pendant 2 ou 3 minutes avant de continuer à repasser.

4. Appliquer le vinyle jaune:

- a. Découpe et sépare le vinyle jaune en deux morceaux. "Spirit of the Pines and Balsams" (L'esprit des pins et des sapins baumiers) est un morceau complet, et "Adirondack Mts." (Les Adirondacks) est un morceau complet.
- b. Mets le morceau "Spirit of the Pines and Balsams" en premier, de manière à ce que le "m" de "Balsams" soit environ 1 cm au-dessus de la tour.
- c. Répète les étapes c à e de l'étape 1, en repassant continuellement pendant seulement 30 secondes. Assure-toi de repasser seulement le titre.
- d. Ajoute le morceau "Adirondack Mts." Réfère-toi aux instructions sur vidéo pour bien le mettre en place.
- e. Répète les étapes c à e de l'étape 1, en repassant continuellement pendant 20 secondes.
Encore une fois, fais attention de ne pas faire fondre les morceaux de vinyle autour du titre. Arrête et vérifie constamment.

5. Remplir la taie d'oreiller et l'oreiller:

- a. Détache délicatement ton sac de sapin baumier et insère le côté ouvert dans l'ouverture de l'oreiller. Verse lentement le sapin baumier dans l'oreiller. Appuie sur le Velcro pour bien fermer l'oreiller.
- b. Glisse l'oreiller dans la taie d'oreiller, avec le côté du Velcro face vers le haut.

MISSION ACCOMPLIE!

